

KX-NS500

<p>Capacidades El KX-NS500 Soporta el siguiente número de troncales</p>	KX-NS500	Número total de troncales	Sistema Básico	100
			Con 1 KX-NS520	130
			Con 2 KX-NS520	160
			Con 3 KX-NS520	190
		Legacy	Sistema Básico	36
			Con 1 KX-NS520	66
			Con 2 KX-NS520	96
			Con 3 KX-NS520	126
		BRI	Sistema Básico	-
			Con 1 KX-NS520	-
			Con 2 KX-NS520	-
			Con 3 KX-NS520	-
		PRI23	Sistema Básico	-
			Con 1 KX-NS520	-
			Con 2 KX-NS520	-
			Con 3 KX-NS520	-
		PRI30	Sistema Básico	30
			Con 1 KX-NS520	60
			Con 2 KX-NS520	90
			Con 3 KX-NS520	120
		T1	Sistema Básico	-
			Con 1 KX-NS520	-
			Con 2 KX-NS520	-
			Con 3 KX-NS520	-
		E1	Sistema Básico	30
			Con 1 KX-NS520	60
			Con 2 KX-NS520	90
			Con 3 KX-NS520	120
Análogo	Sistema Básico	12		
	Con 1 KX-NS520	24		
	Con 2 KX-NS520	36		
	Con 3 KX-NS520	48		
IP	Sistema Básico	64		
	Con 1 KX-NS520	64		
	Con 2 KX-NS520	64		
	Con 3 KX-NS520	64		
H.323	Sistema Básico	32		
	Con 1 KX-NS520	32		
	Con 2 KX-NS520	32		
	Con 3 KX-NS520	32		
SIP	Sistema Básico	64		
	Con 1 KX-NS520	64		
	Con 2 KX-NS520	64		
	Con 3 KX-NS520	64		
<p>La siguiente tabla muestra el número y el tipo de teléfonos soportado por el KX-NS500</p>	KX-NS500	Extensiones (DXDP ^{*1})	Sistema Básico	162 (168)
			Con 1 KX-NS520	194 (208)
			Con 2 KX-NS520	226 (248)
			Con 3 KX-NS520	258 (288)
		Legacy (DXDP ^{*1})	Sistema Básico	34 (40)
			Con 1 KX-NS520	66 (80)
			Con 2 KX-NS520	98 (120)
			Con 3 KX-NS520	130 (160)

SLT	Sistema Básico	32
	Con 1 KX-NS520	64
	Con 2 KX-NS520	96
	Con 3 KX-NS520	128
DPT	Sistema Básico	18 (24)
	Con 1 KX-NS520	34 (48)
	Con 2 KX-NS520	50 (72)
	Con 3 KX-NS520	66 (96)
APT	Sistema Básico	8
	Con 1 KX-NS520	16
	Con 2 KX-NS520	24
	Con 3 KX-NS520	32
IP	Sistema Básico	128
	Con 1 KX-NS520	128
	Con 2 KX-NS520	128
	Con 3 KX-NS520	128
IP-PT	Sistema Básico	128
	Con 1 KX-NS520	128
	Con 2 KX-NS520	128
	Con 3 KX-NS520	128
SIP	Sistema Básico	128
	Con 1 KX-NS520	128
	Con 2 KX-NS520	128
	Con 3 KX-NS520	128
Teléfono SIP	Sistema Básico	128
	Con 1 KX-NS520	128
	Con 2 KX-NS520	128
	Con 3 KX-NS520	128
Softphone SIP	Sistema Básico	128
	Con 1 KX-NS520	128
	Con 2 KX-NS520	128
	Con 3 KX-NS520	128
Consola DSS	Sistema Básico	8
	Con 1 KX-NS520	8
	Con 2 KX-NS520	8
	Con 3 KX-NS520	8
Celda	Sistema Básico	20
	Con 1 KX-NS520	24
	Con 2 KX-NS520	28
	Con 3 KX-NS520	32
DPT-CS (2 ch)	Sistema Básico	4
	Con 1 KX-NS520	8
	Con 2 KX-NS520	12
	Con 3 KX-NS520	16
DPT-CS (8 ch)	Sistema Básico	2
	Con 1 KX-NS520	4
	Con 2 KX-NS520	6
	Con 3 KX-NS520	8
Celda IP	Sistema Básico	16
	Con 1 KX-NS520	16
	Con 2 KX-NS520	16
	Con 3 KX-NS520	16
Celda SIP	Sistema Básico	16
	Con 1 KX-NS520	16
	Con 2 KX-NS520	16

	Con 3 KX-NS520	16
Teléfono SIP	Sistema Básico	128
	Con 1 KX-NS520	128
	Con 2 KX-NS520	128
	Con 3 KX-NS520	128
VM	Sistema Básico	-
	Con 1 KX-NS520	-
	Con 2 KX-NS520	-
	Con 3 KX-NS520	-
Vuelta-in UM (ch)	Sistema Básico	24
	Con 1 KX-NS520	24
	Con 2 KX-NS520	24
	Con 3 KX-NS520	24
Unidad TVM	Sistema Básico	2
	Con 1 KX-NS520	2
	Con 2 KX-NS520	2
	Con 3 KX-NS520	2
Portero	Sistema Básico	2
	Con 1 KX-NS520	4
	Con 2 KX-NS520	6
	Con 3 KX-NS520	8
Abridor de puerta	Sistema Básico	2
	Con 1 KX-NS520	4
	Con 2 KX-NS520	6
	Con 3 KX-NS520	8
Sensor Externo	Sistema Básico	2
	Con 1 KX-NS520	4
	Con 2 KX-NS520	6
	Con 3 KX-NS520	8
Notas:		*1 Cuando se usa XDP Digital.